

索引

ラ

*ラベル 5-3

A

A_START 5-3

ACCEL 5-4

AD 5-6

AR 5-6

ATAN 5-8

AXIS 5-8

B

BKCNT 5-9

BL_AND 5-9

BL_OR 5-10

BRK 5-10

BSY 5-10

C

CMND 5-11

CNFG# 5-11

CNT 5-12

CONT 5-12

CSW 5-12

!CSW 5-12

D

D45 5-13

DA 5-13

DEC 5-13

DEF_RST 5-13

#DEFO 5-14

#DEFS 5-14

DELETE 5-15

#DI 5-15

E

E 5-15

#EI 5-16

ELSE_GOSUB 5-16

ELSE_THEN 5-16

END 5-16

ERASE 5-16

ERR_ON 5-17

F

FEDD 5-18

FEDH 5-18

FEDZ 5-18

FEED 5-18

FIND# 5-19

FOR..NEXT/DEC.. 5-20

FORK 5-20

FREE 5-21

FWRITE 5-21

G

GET 5-21

GET# 5-22

GETN# 5-24

GOSUB 5-24

GOTO 5-25

H

HCSW 5-25

HOM 5-25

HOME 5-25

HOMZ 5-27

HPT 5-28

HSW 5-28

!HSW 5-28

HWS0 5-29

HWS1 5-29

I

IF~THEN/GOSUB 5-29

IN 5-29

INPUT 5-30

INPUT# 5-31

IO_CNT 5-32

J

JMPZ 5-32

JOG 5-32

JUMP 5-36

K

KEY 5-36

L

LET 5-36

LIST 5-37

LOC 5-37

LP 5-37

LSCNT 5-38

M

M 5-38

MIO 5-38

MODE 5-39

MON 5-39

MOVE 5-39

MOVZ 5-40

MPCINIT 5-40

MTRX 5-41

MTRX1 5-41

N

NEW 5-41

NEWP 5-41

NEXT 5-41

O

O_IN 5-41

O_SW 5-41

OFF 5-42

OFF_AND 5-42

OFF_OR 5-42

ON 5-42

ON_AND 5-43

ON_OR 5-44

OUT 5-44

OUT_CNT 5-46

OUT_CSET 5-47

OVRUN 5-47

P

P 5-49

PALET 5-49

PALET1 5-51

PAUSE 5-51

PG 5-51

PGS 5-53

PL 5-53

PL1 5-53

PL1X 5-53

PL1Y 5-53

PLS 5-54

PLS_MIF 5-54

PLX 5-54

PLY 5-54

PR 5-55

PRC 5-55

PRD 5-55

PRINT 5-55

PRINT# 5-55

PRS 5-56

PRX 5-56

PULSE 5-56

PUT 5-57

PUT# 5-57

PUTS# 5-58

Q

QUIT 5-58

R

REG 5-58

REG3 5-58

REM 5-59

RENUM 5-59

RETURN 5-59

RMOV 5-59

RMVZ 5-60

RS 5-60

RSV 5-60

RUN 5-61

S

SET 5-61

SETIO 5-61

SETP 5-62

SETPOS 5-62

SETVAR 5-62

SFDL 5-63

SFTL 5-63

SFTR 5-63

SHMZ 5-64

SHOM 5-64

SHRD 5-64

SKIP# 5-65

SKPSP# 5-65

SP 5-65

SQR 5-66

SQRT 5-66

ST_REG 5-67

STOP 5-67

STPZU 5-70

STR 5-70

SW 5-71

!SW 5-71

T

T 5-71

TAIL 5-71

TASK 5-71

TEACH 5-72

THEN 5-74

TIME 5-74

TMOUT 5-74

TOFF 5-74

TON 5-74

TST# 5-75

U

U 5-75

URANG 5-75

V

V_SWAP 5-75

VER 5-76

VLIST 5-76

VPLS 5-76

W

WAIT 5-77

WPLS 5-77

WS0 5-78

WS1 5-79

X

X 5-79

XRANG 5-79

Y

Y 5-80

YPLS 5-80

YRANG 5-81

Z

Z 5-81

ZPLS 5-81

ZRANG 5-81

ご 注 意

1. 本書の内容の一部又は全部を無断転載することは禁止されています。
2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一御不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら御連絡下さい。
4. 運用した結果の影響について3.項にかかわらず責任を負いかねますので御了承下さい。

- ・【ADVFS】【TNYFS】【MPCLNK】は、ACCEL Corp. の登録商標です。
- ・【FTM】は、ACCEL Corp. の商品型式です。
- ・PC-9801 シリーズ用の【FTM】【IOC】を使用するには、【MS-DOS】Ver-3.30 以上が必要です。
- ・【MS-DOS】【Windows】は、Microsoft Corp. の登録商標です。

MPC - 816 ユーザーズマニュアル

2002年7月 改訂第6版
発行責任者 横田 隆一
発行所 株式会社アクセル
〒391-0005
長野県茅野市仲町16-32 トウブビル5F
TEL 0266(72)8465 FAX 0266(72)8436
E-mail sales@accelmpc.co.jp
http://www.accelmpc.co.jp
企画・編集 フリーシステム

この印刷物は古紙100%の再生紙を使用しています。